

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR STRANDWEGE

1 Ebnen Sie den Untergrund mittels Harke oder Schaufel ein. Entfernen Sie alle spitzen und großen Gegenstände und Steine und vermeiden Sie Vertiefungen, damit Rollstuhlfahrer ohne Probleme die Matte befahren können.



2 Rollen Sie den Mobi-Mat® Strandweg an der Stelle aus, wo er installiert werden soll. Richten Sie den Mobi-Mat® Strandweg an dem Gehweg aus. Falls nötig, graben Sie die Enden der MobiMat ein, wie in Bild 6 gezeigt.



3 Befestigen Sie ein Ende des Mobi-Mat® Strandweges. Sichern Sie das Ende des Mobi-Mat® Strandweges mit wenigsten 2 Krampen für schmale Wege und 3 Krampen für die weiten.



4 Spannen Sie die Matte und befestigen Sie das Ende mit Krampen. Bevor Sie weitere Krampen befestigen, spannen Sie die Matte so gut wie möglich.

- manuell - es geht leichter mit 2 Personen
- für Rollen, die länger als 25m sind: verwenden Sie einen Minibagger oder Bobcat zum Spannen.

5 Seitliche Befestigung des Mobi-Mat® Strandweges mittels Krampen, alle 5 Meter abwechselnde Seiten.



BITTE UNBEDINGT BEACHTEN :

Wird der Mobi-Mat® Strandweg gegen einen befestigten Weg oder Betongehweg installiert, ist ganz besonders auf eine ordnungsgemäße Verankerung zu achten.

6 Graben Sie einen 10 cm tiefen und 8 cm breiten Graben entlang des befestigten Weges und falten Sie das Ende der Matte 90° nach unten und drücken es gegen den befestigten Weg.

Ohne den Strandweg zu bewegen, treiben Sie nun die Krampen durch das Ende des Strandweges. Ziehen Sie nun die gesamte Matte straff von der anderen Seite mit 2-3 Personen oder vorsichtig mit einem kleinen Gefährt. Ist die Matte straff sollte eine weitere Person ca. 30 cm vom anderen Ende Krampen befestigen, Graben Sie einen seichten Graben und verbringen Sie das Ende so dicht wie möglich an die Krampen. Keines der beiden Enden sollte offen an der Oberfläche liegen ! Verankern Sie nun wie beschrieben die seitlichen Teile des Strandweges.

